Table 1

取扱説明書

特徴

- 12桁表示ディスプレイ&ライト
- アラーム4分、スヌーズ機能付き
- 6桁表示クロノグラフ
- 12/24時間表示選択可能
- 時報機能
- 1/100秒単位&ラップ機能付きクロノグラフ

▪選択方法

通常表示: 月/日付/曜日/分/秒

ボタンAを押す: 3秒間押し続けるとライト点灯

ボタンBを押す: ストップウォッチのスタートとストップ

ボタンCを押す: 1度押すとストップウォッチモードへ移動

ボタンCを押す: 2度押すとアラーム設定モードへ移動

ボタンCを押す: 3度押すと時刻設定モードへ移動(秒が点滅)

ボタンCを押す: 4度押すと通常表示モードへ戻る

ボタンDを押す:時間調整モードへ移動

▪時刻&カレンダー設定方法

1. 通常表示モードでCを3度押して、時刻調整モードへ移動（秒が点滅）
2. Bを押して秒をゼロへリセット
3. 以下、上記のBを押した後、それぞれ設定することができます
4. Dを押すと分が点滅するのでBを押して設定
5. Dを押すと月が点滅するのでBを押して設定
6. Dを押すと日付が点滅するのでBを押して設定
7. Dを押すと曜日が点滅するのでDを押して設定
8. Dを押すと通常表示モードへ戻る

▪デイリーアラーム設定方法

1. 通常表示モードでCを2度押して、アラーム設定モードへ移動(ALの表示が出ます)
2. Dを押すと時間が点滅するので、Bを押して設定
3. D以下上記のBを押した後、それぞれ設定することができます
4. Dを押してアラームセットモードへ戻る（点滅しません）
5. Bを押して、デイリーアラームをONにする
6. Bを押して、時報をONにする
7. Bを押して、デイリーアラーム&時報をONにする
8. Bを押して、アラームをOFFにする
9. Cを押して、通常表示へ戻る

▪ストップウォッチ機能の使い方

1. 通常表示モードでCを1度押すとストップウォッチモードへ移動
2. Bを押して、ストップウォッチをスタート
3. Bを押して、ストップウォッチをストップ
4. Dを押して、ストップウォッチを”00”へ戻す
5. Cを1度押して、通常表示へ戻る

▪ストップウォッチ機能 - 継続計測機能の使い方

1. ストップウォッチモードで、Bを押して計測開始
2. Dを押して、これまでに計測した時間を表示（計測は続いています）
3. Dを押して、継続時間と継続後の時間が表示されます
4. Bを押して、ストップウォッチを停止。Dを押して”00”へ戻す

▪ストップウォッチ機能 - 異なる計測を行いたい場合の使い方

1. ストップウォッチモードで、Bを押して計測開始
2. Dを押して、最初の計測結果を出す
3. Bを押して、次の計測結果を出す
   最初の計測結果が表示されますので、Dを押すことで
   2番目の計測結果を表示することができます。
4. Dを押して、”00”へ戻す

▪バッテリーの交換

CR2025リチウム電池を使用すると長くお使いいただけます。表示が悪くなったり、表示されなくなったらバッテリーをご交換ください。